

Stadtjugendring Bad Honnef e.V.  
Rommersdorfer Str. 78 | 53604 Bad Honnef

## Anleitung: Funkmikrofone

### Enthaltenes Material:

- Tasche mit 2 Mikrofonen, 2 Akkus und 2 Halterungen für Mikrostände.
- Rack mit 2 Empfängern, 2 XLR- und einem Stromanschluss.

### Anschließen:

1. Stromkabel des Racks in die Steckdose stecken.
2. Die Empfänger schalten sich automatisch ein.
3. Die beiden XLR-Kabel in zwei freie XLR-Eingänge an einem Mischpult stecken. Jeder XLR-Anschluss gehört zu einem Mikrofon (beschriftet).

### Akkus laden:

- Die Akkus können direkt im Empfänger geladen werden.
- Dazu den Akku in den vorgesehenen Schacht stecken.
- Zum Herausnehmen den Verriegelungsmechanismus drücken.
- Der Ladezustand wird am Empfänger angezeigt.

### Akkus einlegen:

- Unterhalb des Schalters am Mikrofon den Griff aufschrauben.
- Akku mit den Kontakten nach oben einlegen.

### Mikrofone einschalten:

- Schalter am Mikrofon nach oben stellen und kurz warten, bis Empfänger und Mikro sich automatisch verbinden.
- Die Signalstärke und der Akkustand/Restlaufzeit wird im Display des jeweiligen Empfängers angezeigt.
- Falls zu laut oder zu leise: Feinregeln am Mischpult (Gain und/oder Fader). Notfalls können auch die + / - Knöpfe für den Gain am jeweiligen Empfänger verwendet werden.

### Richtige Mikrofonhaltung für bestmögliche Sprachverständlichkeit:

- Mikrofon 10–20 cm vor den Mund halten.
- Mikro nicht direkt vor Lautsprecherboxen halten (Rückkopplungsgefahr).

### Häufige Probleme:

#### Kein Ton:

- Mikro und Empfänger eingeschaltet?
- Akku richtig eingesetzt und geladen?
- Leuchtet die Signal-LED/-Anzeige am Empfänger?
- Ist der Kanal am Mischpult geöffnet (Mute aus, Fader oben)?
- Sind die XLR-Kabel korrekt eingesteckt?

#### Knacken oder Aussetzer:

- Abstand zwischen Mikro und Empfänger verringern.
- Sicherstellen, dass sich zwischen Mikro und Empfänger keine Hindernisse (z. B. Wände, Körper) befinden.

Stadtjugendring Bad Honnef e.V.

Rommersdorfer Str. 78  
53604 Bad Honnef

Telefon 02224 919499  
Telefax 02224 919502

info@sjr-honnef.de  
www.sjr-honnef.de

Ansprechpartner:  
Linus Neunkirchen  
Telefon 01575 3462432  
neunkirchen@sjr-honnef.de

---

Vereinsgericht Siegburg  
VR 90430  
Vorsitzender: Marius Nisslmüller

---

Kreissparkasse Köln  
IBAN DE82 3705 0299 0000 1317 30  
BIC COKSDE33XXX

---

Volksbank Köln Bonn  
IBAN DE72 3806 0186 5605 2410 10  
BIC GENODED1BRS